KING HAULER

ABSOLUTE REALISM!!

MOTOR

1/14 SCALE RADIO CONTROL TRACTOR TRUCK

ビッグトラックシリーズNO.8 ITEM 56308

キングハウラー

TAMIYA

TAMIYA PLASTIC MODEL CO.

METALLIC SPECIAL

メタリックスペシャル

★キットは限定モデルのため、メッキ仕上げのボディ等、表紙写真とは異なるところがあります。

★The photo varies from the actual model.

KING HAULER

IND. OWNER-OPERATOR

RENO, NEVADA

TAMIYA

KING HAULER METALLIC SPECIAL

●小学生や組立てになれない方は、ご両親や模型にくわしい方にお手伝いをお願いして下さい。

《作る前にお読み下さい。》
お買い求めの際、また組立ての前には必ず内容をお確かめ下さい。万一不良・不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談下さい。

ラジオコントロールメカについて

このRCカーは、前後進、ステアリング操作、ギヤーチェンジの3つの操作が行えます。
操縦にはRCトレーラートラック用に開発された4チャンネル2サーボ1アンプのプロポや、3チャンネル2サーボ1アンプのプロポセットが最適です。また、4チャンネル3サーボプロポをお持ちの場合はバック付きFETアンプ（後進もスピードコントロールできるタイプが適しています。）を組み合わせて使用することが出来ます。バック付きFETアンプがセットされた2チャンネルプロポも使用できますが、走行しながらのギヤーチェンジは出来ません。

★ラジオコントロールメカの取扱いについてはそれぞれの説明書を参考にして下さい。

別にお買い求めいただくもの

《RCトレーラー用3,4チャンネルプロポ》
フタバ：アタック4-4WD
サンワ：バンガードFM 4WD
KO：EX-7ミント4ch

送信機用電池

★4チャンネル3サーボプロポでも、バック付FETアンプとの組合わせで使用することができます。FETアンプはバック側のスピードもコントロールできるものをお使い下さい。

《FETアンプ》
バック側のスピードコントロールもできるアンプを使用します。

フタバ210CB
サンワバトルファイター
KO ZX-300LB
Legato
JR NEA-400BL

《使用できるサーボ》

《走行用バッテリー》
★このキットはタミヤニカドバッテリー7.2Vレーシングパック専用です。専用充電器と共にお買い求め下さい。なおバッテリーのパックをむいたり、充電器やバッテリーのコードを切ったりすることはショートの原因となり危険です。それらの改造はぜったいにしないで下さい。また充電も専用充電器で正しく行なって下さい。

7.2V専用充電器
(7〜8時間充電)

タミヤ・ニカドレーシングパック 7.2V-1700SCR

タミヤ・ニカドレーシングパック 7.2V-1400NP

★タミヤニカドバッテリー7.2Vはパック式ニッケルカドミウム電池です。放電特性に優れ、しかも500回以上使えて経済的。家庭用の100Vコンセントから行う7〜8時間充電器。また家庭用コンセントから約1時間で充電できる家庭用急速充電器もあります。

タミヤ・ニカドバッテリー 7.2Vレーシングパック AC急速充電器

《キットに入っている工具》

瞬間接着剤

タミヤネジ止め剤

《別に用意する工具》

ピンセット

クラフトナイフ

★このほかに、マーク切り取り用のハサミ、プラスチックモデル用の接着剤が別に必要です。また、塗装にはプラスチックモデル用塗料、タミヤカラー・エナメル塗料、アクリル塗料をはじめ、幅広い面積をきれいに塗装できるスプレー塗料、タミヤスプレーをお使い下さい。

《4チャンネルプロポセット》

4チャンネル・デジタルプロポセット

4チャンネルプロポセットは送信機、受信機、サーボなどから成りたっています。さらにRCキングハウラーでは、FETアンプをスピードコントローラーに使用します。
●送信機＝コントロールボックスとなるもので、スティックの動きを電波の信号に変えてアンテナから発信します。
●コントロールスティック＝車のステアリング、スイッチにつながるサーボを動かし、車をコントロールします。
●トリムレバー＝サーボの動きの中心（中立位置）をずらすための微調整レバーです。
●受信機＝送信機からの電波の信号を受け取る装置です。
●サーボ＝受信機が受けた電波の信号を機械的な動きに変え、車のコントロール部分を動かします。
●FETアンプ＝RCカーのスピードコントロールスイッチの代わりに使用します。トランジスターで電流量をコントロールし、無段階にスピードコントロールができます。このRCキングハウラーには、バック付でバックのスピードもコントロールできるFETアンプを使用します。

READ BEFORE ASSEMBLY

《Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly》
Carefully make sure that all parts, and assembly products are included and not damaged before beginning assembly. Consult your local hobby store or authorized Tamiya dealer if any parts or assembly products are missing or damaged.

★Apply the kit-supplied Liquid Thread Lock, only to the specified portions during assembly. Do not use other brand's product, as they could harm plastic.

ERST LESEN, DANN BAUEN.

《Vor dem Zusammenbau die Bauanleitung gründlich studieren》
Achten Sie sorgfältig darauf, daß alle für den Zusammenbau notwendigen Teile enthalten und nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich an Ihren Hobbyhändler oder TAMIYA-Fachhändler an Ihrem Wohnort, falls irgendwelche Teile fehlen oder defekt sind.

★Träufeln Sie beim Zusammenbau das im Bausatz mitgelieferte Schraubensicherungsmittel nur in die besonders kenntlich gemachten Stellen ein. Verwenden Sie keine anderen Produkt-Marken, da diese den Kunststoff beschädigen können.

A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

《Etudier et bien assimiler les instructions avant de débuter l'assemblage》
S'assurer que toutes les pièces et la visserie sont au complet avant de commencer le montage. Consulter le revendeur TAMIYA le plus proche s'il s'avère que des pièces sont manquantes ou endommagées.

★Appliquer du frein-filet (Liquid Thread Lock - fourni dans le kit) uniquement sur les zones spécifiées. Ne pas utiliser d'autres marques, sous peine d'endommager le plastique.

4-channel R/C system

《Use a 4-channel digital proportional radio》
This R/C car performs three operations; forward/reverse running, steering, and gear changing. For optimum enjoyment and performance it is recommended to use a 4-channel, 2-servo digital proportional R/C unit combined with an electronic speed control with variable forward and reverse function. A 2-channel radio unit can also be used, but gear will be fixed.

★R/C Tractor Truck compatible radio units are offered in the market from major radio manufacturers. Consult your hobby dealer.

4-Kanal R/C-Anlage

《Verwenden Sie eine 4-Kanal-digital/proportional-Funkfernsteuerung》
Dieses R/C-Auto hat drei Funktionsweisen: Vorwärts/Rückwärts-Fahren, Lenkung und Gangschaltung. Um den größten Spaß zu haben, wird eine 4-Kanal-2 Servo-digital/proportional R/C Anlage zusammen mit einem elektronischen Fahrtregler mit variabler Vorwärts- und Rückwärts-Funktion empfohlen. Es kann auch eine 2-Kanal R/C-Anlage verwendet werden, jedoch sind die Gänge dann fest.

★Funkfernsteuerungen, welche mit dem R/C-Tractor Truck kompatibel sind, werden auf dem Markt von den größeren Herstellern von Funkfernsteueranlagen angeboten. Fragen Sie Ihren Hobby-Händler.

Ensemble R/C 4 voies

《Utiliser un ensemble R/C digital 4 voies》
Ce véhicule R/C peut effectuer: marche avant/arrière, direction et changement de vitesses. Pour des performances optimales, il est recommandé d'employer un ensemble de radiocommande 4 voies avec deux servos et un variateur de vitesse électronique marche avant/marche arrière variables. Une radiocommande 2 voies peut également être installée mais le changement de vitesse sera impossible (rapport fixe).

★Des ensembles R/C compatibles avec ce véhicule sont produits par les principaux fabricants de radiocommandes. Consulter votre détaillant en modèles réduits.

4-channel R/C system
4-Kanal R/C-Anlage
Ensemble R/C 4 voies

Batteries for transmitter
Batterien für Sender
Batteries pour l'émetteur

Electronic speed control with variable forward and reverse function.
Elektronischer Fahrtregler mit variabler Vorwärts- und Rückwärts-Funktion
Variateur de vitesse électronique marche avant/arrière variables

SUITABLE SERVO SIZE
GRÖSSE DER SERVOS
DIMENSIONS MAX. DES SERVOS

POWER SOURCE

★This kit is designed to use a Tamiya Ni-Cd 7.2V Racing Pack. Purchase it separately at your hobby supply house. Never dismantle or modify battery or charger. Charge batteries according to manual.

STROMQUELLE

★Für diesen Bausatz benötigt man das Tamiya Ni-Cd 7,2V Racing Pack, das gesondert angeboten wird. Nie einen Akku oder ein Ladegerät umbauen oder abändern. Den Akku der Anweisung nach aufladen.

BATTERIE DE PROPULSION

★Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par une batterie Tamiya Ni-Cd 7,2V. Racing. L'acheter séparément. Ne jamais pas démonter ou transformer la batterie ou le chargeur. Charger la batterie selon les indicationes du manuel.

Tamiya Ni-Cd 7.2V-1700mAh Racing Pack SCR
Tamiya Ni-Cd 7.2V-1400mAh Racing Pack NP

INCLUDED WITH KIT
WERKZEUG IM KASTEN
OUTILS FOURNIS DANS LE KIT

Grease
Fett
Graisse

Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube

Hex wrench
Imbusschlüssel
Clé Allen

Tool for E-Ring
Werkzeug für E-Ring
Outil pour circlip

Cyanoacrylate (CA) cement
Cyanoacrylat-Kleber
Colle cyanoacrylate

Liquid Thread Lock
Schrauben-Sicherungs-Flüssigkeit
Produit freine-filet

TOOLS REQUIRED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILS NECESSAIRES

+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)

+ Screwdriver (medium)
+ Schraubenzieher (mittel)
Tournevis + (moyen)

Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

Tweezers
Pinzette
Précelles

Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste

★Scissors, file and cellophane tape will also assist in construction. Painting is an important part in finishing your model. Refer to the latter pages of these instructions for painting details.

★Schere, Feile und Tesafilm sind beim Bau sehr hilfreich. Das Lackieren ist ein wichtiger Punkt bei der Fertigstellung des Modells. Detailbemalung siehe nachfolgende Seiten.

★Des ciseaux, des limes et du ruban adhésif seront également utiles durant le montage. La peinture est une opération très importante dans la finition d'un modèle. Se référer aux dernières pages de cette notice de montage pour les détails de peinture.

4-CHANNEL R/C SYSTEM

A 4-channel R/C system consists of a transmitter, receiver, and servos. In addition, the model requires an electronic speed control with variable forward and reverse speed.

1. Transmitter: Serves as a control box. Stick movements are transformed into radio wave signals which are transmitted through the antenna.
2. Receiver: Receives singal from the transmitter.
3. Servos: Transforms signals received by the receiver into mechanical movements.
4. Electronic speed control: This unit controls the battery power sent to motor and determines forward and reverse running.

4-KANAL R/C-ANLAGE

Eine 4-Kanal R/C-Anlage besteht aus einem Sender, Empfänger und Servos. Zusätzlich benötigt das Modell einen variablen, elektronischen Vorwärts/Rückwärts-Fahrtregler.

1. Sender: Hebelbewegungen werden in Funkwellen umgesetzt und geben über einen Empfänger Impulse an die im Auto eingebauten Servos.
2. Empfänger erhält Signale von Sender.
3. Servos: Signale vom Empfänger werden im Servo mechanisch übersetzt.
4. Elektronischer Fahrtregler kontrolliert den Strom, der vom Akku zum Motor fließt und bestimmt, ob vorwärts oder rückwärts gefahren wird.

ENSEMBLE R/C 4 VOIES

Un ensemble R/C 4 voies comprend un émetteur, un récepteur et des servos. En plus, ce modèle nécessite l'utilisation d'un variateur de vitesse électronique avec marche avant et arrière variables.

1. Emetteur: Il sert de "boîte de commande", les mouvements des manches génèrent des signaux diffusés par l'antenne.
2. Récepteur: reçoit le signal de l'émetteur.
3. Servos: Les servos transforment les signaux reçus du récepteur en mouvements mécaniques.
4. Variateur de vitesse électronique: il régule l'intensité dy courant alimentant le moteur et détermine le sens de marche.

★小さなビス、ナット類が多く、よく以た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んで下さい。金具部品は少し多目に入っています。予備として使って下さい。
クリス このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんで下さい。

★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply grease to portions shown with this mark. Apply grease first, then assemble.

★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisser les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

CHECKING R/C EQUIPMENT
(See right.)

1. Install battery.
2. Extend antenna.
3. Loosen and extend.
4. Connect charged battery.
5. Switch on.
6. Switch on.
7. Trim levers in neutral.
8. Keep sticks in neutral.
9. Servos in neutral position.

ÜBERPRÜFEN DER RC-ANLAGE
(Siehe Bild rechts.)

1. Batterien einlegen.
2. Antenne ausziehen.
3. Aufwickeln und langziehen.
4. Voll aufgeladene Batterie verbinden.
5. Schalter ein.
6. Schalter ein.
7. Trimmhebel neutral stellen.
8. Hebel in Mittelstellung.
9. Dies ist die Neutralstellung der Servos.

VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT R/C
(Voir à droite)

1. Mettre en place la batterie.
2. Déployer l'antenne.
3. Dérouler et déployer le fil.
4. Charger complètement la batterie.
5. Mettre en marche.
6. Mettre en marche.
7. Placer les trims au neutre.
8. Mettre les manches au neutre.
9. Les servos doivent être au neutre.

※の部品はキットに含まれません
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

《使用する小物金具》 PARTS USED / VERWENDETE TEILE / PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA1 ·×1 — 3mmナット Nut / Mutter / Ecrou

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB3 ·×1 — 3×10mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC1 ·×1 — 2mmナット Nut / Mutter / Ecrou

BC6 ·×1 — 2.6×16mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

BC7 ·×1 — 2.6×10mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

(ビス袋詰Ⓓ)
(Screw bag Ⓓ)
(Schraubenbeutel Ⓓ)
(Sachet de vis Ⓓ)

BD2 ·×1 — 3×15mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

1 《ステアリングサーボ》
Steering servo
Lenkservo
Servo de direction

※サーボ
※Servo

BA1 3mm

BD6 ·×1
5×9mm ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

E5,13 E1 E11 E2 BB3, BC7

E5
サンワ SANWA
アコムス ACOMS
JR JR
KO KO
BB3 3×10mm

E13
フタバ FUTABA
BC7 2.6×10mm

《シフトサーボ》
Shift servo
Schaltservo
Servo de boite de vitesse

※サーボ
※Servo

BC1 2mm

BE6 ·×1
4mm ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

E4,12 E1 E7 E6 E2 BD2,BC6

E4
サンワ SANWA
アコムス ACOMS
JR JR
KO KO
BD2 3×15mm

E12
フタバ FUTABA
BC6 2.6×16mm

2 《使用する小物金具》 PARTS USED / VERWENDETE TEILE / PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓓ)
(Screw bag Ⓓ)
(Schraubenbeutel Ⓓ)
(Sachet de vis Ⓓ)

3×10mmフランジタッピングビス
Flange tapping screw
Kragenschraube
Vis taraudeuse à flasque
BD1 ·×4

3 《使用する小物金具》 PARTS USED / VERWENDETE TEILE / PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA1 ·×2
3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse
BF1 ·×4

4 《使用する小物金具》 PARTS USED / VERWENDETE TEILE / PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse
BB2 ·×4

3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse
BB3 ·×4

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse
BF1 ·×24

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BF2 ·×16

(プレス部品袋詰Ⓐ)
(Press parts bag Ⓐ)
(Preßteile-Beutel Ⓐ)
(Sachet de pièces embouties Ⓐ)

PA4 ·×2
フロントサスステーA
Front suspension stay A
Vordere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension avant A

PA5 ·×2
フロントサスステーB
Front suspension stay B
Vordere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension avant B

2 《サーボのとりつけ》 Servo installation / Servo-Einbau / Installation des servos

3 《シャーシーパーツ》 Cross member / Querträger / Traverse

4 《シャーシー》 Frame / Rahmen / Châssis

★シャーシーは保護シールをはがして使用します。
★Remove vinyl protective film from frames.
★Schutzfolie von Rahmen abziehen.
★Enlever le film de protection des longerons.

5 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA2 ·×12 3mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB7·×4 3×14mm段付ビス Step screw Paßschraube Vis décolletée

6 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA2 ·×1 3mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

(ブッシュ袋詰)
(Bushing bag)
(Hülsen-Beutel)
(Sachet d'entretoises)

BH1·×2 5×13mm丸ブッシュ Round bushing Kreishülse Entretoise

7 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC5·×6 2×5mmキャップスクリュー Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE4·×4 9mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle

(ベベルギヤー袋詰)
(Bevel gear bag)
(Kegelrad-Beutel)
(Sachet de pignons coniques)

BG1·×2 ベベルシャフト Star shaft Stern-Achse Support de Satellite

BG2·×4 ベベルギヤー(大) Large bevel gear Kegelrad groß Grand pignon conique

BG3·×6 ベベルギヤー(小) Small bevel gear Kegelrad klein Petit pignon conique

(プレス部品袋詰Ⓐ)
(Press parts bag Ⓐ)
(Preßteile-Beutel Ⓐ)
(Sachet de pièces embouties Ⓐ)

PA8·×2 デフカバー Diff cover Differential-Abdeckung Couvercle de différentiel

5 《リヤリーフスプリング》
Rear leaf spring
Hintere Feder
Ressort à lames arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Sätze machen.
★Faire 2 jeux.

6 《リヤリーフスプリングのとりつけ》
Attaching rear leaf springs
Hinterer Feder-Einbau
Fixation des ressorts à lames arrière

7 《デフギヤー》
Diff gear
Differentialgetriebe
Différentiel

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Sätze machen.
★Faire 2 jeux.

このマークの青いビス、ナットは、タミヤネジ止め剤でネジロックして下さい。
★Apply kit-supplied Liquid Thread Lock to the portions shown with this mark.
★Träufeln Sie beim Zusammenbau das im Bausatz mitgelieferte Schraubensicherungsmittel nur in die besonders kenntlich gemachten Stellen ein.
★Appliquer du frein-filet (Liquid Thread Lock - fourni dans le kit) uniquement sur les zones répéres par cette icône.

8 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC3 ·×3 4mm Eリング E-Ring Circlip

(オイルレスメタル袋詰)
(Metal bearing bag)
(Metall-Lager-Beutel)
(Sachet de paliers en metal)

BM1 ·×6 1150メタル Metal bearing Metall-Lager Palier en metal

(ブリスターパック)
(Blister pack)
(Blister-Verpackung)
(Emballage sous blister)

SA5·×3 ドライブベベル Bevel gear shaft Kegelradachse Arbre de pignon conique

9 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC3 ·×8 4mm Eリング E-Ring Circlip

(オイルレスメタル袋詰)
(Metal bearing bag)
(Metall-Lager-Beutel)
(Sachet de paliers en metal)

BM1 ·×8 1150メタル Metal bearing Metall-Lager Palier en metal

10 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA1 ·×16 3mmナット Nut Mutter Ecrou

BA5·×16 3×15mm丸ビス Screw Schraube Vis

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE1 ·×3 3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau

(ジョイントカップ袋詰)
(Joint cup bag)
(Gelenkkapsel-Beutel)
(Sachet de noix de cardans)

BJ5·×3 ジョイントカップ Joint cup Gelenkkapsel Noix de cardan

CERAMIC GREASE
タミヤセラミックグリス
ファインセラミックの原料として使われるボロンナイトライドの微粒子を配合した高性能グリスです。特に樹脂パーツに効果的。ギヤーや軸受け、ジョイント部分などにつけて動きをなめらかにし、摩耗をおさえます。

This is a very effective ceamic grease formulated with Boron Nitride and is ideal for lubrication of all gears, bearings and joints on radio control cars. Reduces friction and prolongs life of parts.

10 《リヤアクスル》
Rear axle
Hinterachse
Essieu arrière

《A》
《a》
BA1 3mm
BE1 3mm
BJ5
BA1 3mm
BA5 3×15mm
《b》
BJ5
BA5 3×15mm
BE1 3mm

《B》
BA1 3mm
BA1 3mm
BA5 3×15mm
BE1 3mm
BJ5
BA5 3×15mm
A2
《a》

11 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB4·×8 3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

(プレス部品袋詰Ⓐ)
(Press parts bag Ⓐ)
(Preßteile-Beutel Ⓐ)
(Sachet de pièces embouties Ⓐ)

PA6·×4 リヤサスステーA
Rear suspension stay A
Hintere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension arrière A

12 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA2·×4 3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

BA3·×4 3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB6·×4 3×18mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

BB7·×4 3×14mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

13 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ブッシュ袋詰)
(Bushing bag)
(Hülsen-Beutel)
(Sachet d'embouties)

BH4·×6 ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur

(グリルネット袋詰)
(Mesh bag)
(Gitter-Beutel)
(Sachet de treillis)

BN4·×6 ダンパースプリング
Damper spring
Dämpfer-Feder
Ressort d'amortisseur

(ブリスターパック)
(Blister pack)
(Blister-Verpackung)
(Emballage sous blister)

SA7·×6 ダンパーキャップ
Cylinder cap
Zylinder-Kappe
Capuchon d'amortisseur

SA8·×6 ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur

11 《リヤアクスルのとりつけ》
Attaching rear axles
Hinterachse-Einbau
Fixation des essieux arrière

12 《ラジアスアームのとりつけ》
Radius arm
Radius-Arm
Bras de suspensions

13 《ダンパー》
Damper
Dämpfer
Amortisseur

★6個作ります。
★Make 6.
★6 Sätze machen.
★Faire 6 jeux.

14 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA2 ·×4 3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

BA5 ·×4 3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB7 ·×4 3×14mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

(ブッシュ袋詰)
(Bushing bag)
(Hülsen-Beutel)
(Sachet d'entretoises)

BH3 ·×4 ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur

15 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA4 ·×1 3×38mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

(工具袋詰)
(Tool bag)
(Werkzeug-Beutel)
(Sachet d'outillage)

BT1 ·×4 5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

BT2 ·×2 4mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

16 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA3 ·×2 3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

BA5 ·×2 3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB6 ·×2 3×18mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

(ブッシュ袋詰)
(Bushing bag)
(Hülsen-Beutel)
(Sachet d'embouties)

BH3 ·×2 ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur

14 《ダンパーのとりつけ》
Attaching dampers
Dämpfer-Einbau
Fixation des amortisseurs

15 《ロッド》
Rods
Stange
Biellettes de commande

16 《ロッドのとりつけ》
Attaching rods
Stange-Einbau
Fixation des biellettes de commande

17《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA1 ·×3
3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

BA3 ·×8
3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

(ビス袋詰Ⓓ)
(Screw bag Ⓓ)
(Schraubenbeutel Ⓓ)
(Sachet de vis Ⓓ)

BD6·×3
3×9mmボールリンク
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF2 ·×2
3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

(Uボルト袋詰)
(U bolt bag)
(U-Bolzen-Beutel)
(Sachet de boulons en U)

BU1·×4
Uボルト
U bolt
U-Bolzen
Boulon en U

(プレス部品袋詰Ⓒ)
(Press parts bag Ⓒ)
(Preßteile-beutel Ⓒ)
(Sachet de pièces embouties Ⓒ)

PC1·×2
リーフスペーサー
Spring seat
Federsitz
Assise de ressort

18《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA2 ·×6
3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB7·×6
3×14mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

19《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE5 ·×2
2mm Eリング
E-Ring
Circlip

(ジョイントカップ袋詰)
(Joint cup bag)
(Gelenkkapsel-Beutel)
(Sachet de noix de cardans)

BJ4·×2
アップライトシャフト
Upright shaft
Achsschenkelwelle
Axe de fusée

BJ7·×2
3×19mmリンクピン
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulation

20 《使用する小物金具》 PARTS USED / VERWENDETE TEILE / PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC3 ·×6 — 4mm Eリング / E-Ring / Circlip

(ジョイントカップ袋詰)
(Joint cup bag)
(Gelenkkapsel-Beutel)
(Sachet de noix de cardans)

BJ1 ·×1 — ギヤースペーサー(短) / Gear hub (short) / Radnabe (kurz) / Moyeu de pignon (court)

21 《使用する小物金具》 PARTS USED / VERWENDETE TEILE / PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC3 ·×6 — 4mm Eリング / E-Ring / Circlip

(ジョイントカップ袋詰)
(Joint cup bag)
(Gelenkkapsel-Beutel)
(Sachet de noix de cardans)

BJ2 ·×2 — ギヤースペーサー(長) / Gear hub (long) / Radnabe (lang) / Moyeu de pignon (long)

(ブッシュ袋詰)
(Bushing bag)
(Hülsen-Beutel)
(Sachet d'entretoises)

BH7 ·×1 — 13×6mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

(オイルレスメタル袋詰)
(Metal bearing bag)
(Metall-Lager-Beutel)
(Sachet de paliers en metal)

BM1 ·×4 — 1150メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en metal

BM2 ·×4 — 1260メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en metal

22 《使用する小物金具》 PARTS USED / VERWENDETE TEILE / PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE5 ·×2 — 2mm Eリング / E-Ring / Circlip

(グリルネット袋詰)
(Mesh bag)
(Gitter-Beutel)
(Sachet de treillis)

BN3 ·×2 — シフトスプリング / Shift spring / Schaltfeder / Ressort de boite

20 《ギヤシャフトA》 Gear shaft A / Getriebewelle A / Arbre de pignonnerie A

21 《ギヤシャフトB》 Gear shaft B / Getriebewelle B / Arbre de pignonnerie B

22 《シフトロッド》 Shift rod / Schaltstange / Tringlerie de boite de vitesse

《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC1 ·×2 — 2mmナット Nut / Mutter / Ecrou

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE2 ·×2 — 2×6mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF2 ·×3 — 3×6mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF2 ·×5 — 3×6mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

(オイルレスメタル袋詰)
(Metal bearing bag)
(Metall-Lager-Beutel)
(Sachet de paliers en metal)

BM1 ·×4 — 1150メタル Metal bearing / Metall-Lager / Palier en metal

《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE1 ·×2 — 3mmイモネジ Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

BE3 ·×1 — 3mmワッシャー Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BE5 ·×2 — 2mmEリング E-Ring / Circlip

BE7 ·×1 — 4mmシフトボール Shift ball / Kugelkopf / Rotule de boite

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF2 ·×2 — 3×6mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

(ブッシュ袋詰)
(Bushing bag)
(Hülsen-Beutel)
(Sachet d'entretoises)

BH6 ·×1 — シフトボールステー Shift ball stay / Kugelkopfhalterung / Support de rotule de boite

(ブリスターパック)
(Blister pack)
(Blister-Verpackung)
(Emballage sous blister)

SA1 ·×1 — 10Tピニオンギヤー 10T Pinion gear / 10Z Motorritzel / Pignon moteur 10 dents

26 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA1 ·×5 3mmナット Nut Mutter Ecrou

BA6·×5 3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis

27 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF2 ·×4 3×6mm丸ビス Screw Schraube Vis

28 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC1 ·×6 2mmナット Nut Mutter Ecrou

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE2 ·×6 2×6mm丸ビス Screw Schraube Vis

(プレス部品袋詰Ⓑ)
(Press parts bag Ⓑ)
(Preßteile-Beutel Ⓑ)
(Sachet de pièces embouties Ⓑ)

PB4·×2 ラバープレート Mud flap holder Schmutzfängerhalterung Fixation de bavette

26 《ギヤボックス》
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter

BA6 3×8mm
BA6 3×8mm
BA1 3mm
B1
B2
BA1 3mm

27 《ギヤボックスのとりつけ》
Gearbox installation
Getriebegehäuse-Einbau
Installation du carter

BF2 3×6mm

ギヤボックス
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter

プロペラシャフト(長)
Propeller shaft (long)
Schraubenwelle (lang)
Arbre de transmission (long)

28 《マッドフラップ》
Mud flap
Schmutzfänger
Bavettes

《R》
マーク⑨
Sticker
BE2 2×6mm
PB4
D3
BC1 2mm
マッドフラップ
Mud flap
Schmutzfänger
Bavette

《L》
マーク⑨
Sticker
BE2 2×6mm
PB4
BC1 2mm
D4
マッドフラップ
Mud flap
Schmutzfänger
Bavette

29 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES
(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)
BA3 ·×3
3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque
BA6 ·×4
3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)
BC1 ·×1
2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
BC5 ·×2
2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
(ビス袋詰Ⓓ)
(Screw bag Ⓓ)
(Schraubenbeutel Ⓓ)
(Sachet de vis Ⓓ)
BD5 ·×2
3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)
BE5 ·×1
2mmEリング
E-Ring
Circlip
BE6 ·×1
4mmピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule
(ブッシュ袋詰)
(Bushing bag)
(Hülsen-Beutel)
(Sachet d'entretoises)
BH5
ジョイントナット
Coupler nut
Spannmutter
Ecrou d'attelage
29 《トレーラージョイント》
Coupler
Sattelkupplung
Sellette d'attelage
BH5
E3
BE6
BC1 2mm
BD5 3×8mm
ジョイントプレートA
Coupler plate A
Kupplungsplatte A
Plaquette d'attelage A
BC5 2×5mm
BN5
リターンスプリング
Return spring
Ausrück-Feder
Ressort de rappel
BA3 3mm
BA3 3mm
E10
BA6 3×8mm
BD5 3×8mm
BT2 4mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule
PB2 ジョイントプレートB
Coupler plate B
Kupplungsplatte B
Plaquette d'attelage B
BT2 4mm
BU2 2×67mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée
BE5 2mm
BS1 3×60mmリンクピン
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulation
58mm
G8
BA6 3×8mm
30 《フェンダーのとりつけ》
Fenders
Kotflügel
Garde-boues
BF2 3×6mm
BF2 3×6mm
BF2 3×6mm
マッドフラップ《R》
Mud flap (right)
Schmutzfänger (rechts)
Bavette droite
マッドフラップ《L》
Mud flap (left)
Schmutzfänger (links)
Bavette gauche
BF2 3×6mm
BU3 3×60mm
D6
30 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES
(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)
BA3 ·×2
3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque
(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)
BF2 ·×8
3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BA3 3mm
D5
BU3 3×60mm丸ビス・×2
Screw
Schraube
Vis

31 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES
(プレス部品袋詰Ⓑ)
(Press parts bag Ⓑ)
(Preßteile-Beutel Ⓑ)
(Sachet de pièces embouties Ⓑ)
PB3・×2
ステップステー
Step stay
Trittbretthalterung
Support de marche-pied
(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)
BA3 ・×4
3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque
BA6・×4
3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)
BF1 ・×16
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse
31 《フューエルタンク》
Fuel tank
Benzintank
Réservoir de carburant
マーク⑬
Sticker
★2個作ります。
★Make 2.
★2 Sätze machen.
★Faire 2 jeux.
R5
H3
R5
H4
BF1 3×8mm
BF1 3×8mm
BA6 3×8mm
BF1 3×8mm
BA6 3×8mm
BF1 3×8mm
PB3
BF1 3×8mm
H2
H1
BA3 3mm
BF1 3×8mm
R2
R7
R6
《ステップ》
Running board
Trittbrett
Marche-pied
★2個作ります。
★Make 2.
★2 Sätze machen.
★Faire 2 jeux.
32 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES
(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)
BB2・×4
3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse
(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)
BF1 ・×12
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse
BF2 ・×4
3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
32 《タンクのとりつけ》
Attaching tanks
Benzintank-Einbau
Fixation des réservoirs de carburant
BF1 3×8mm
BB2 3×12mm
BB2 3×12mm
BF1 3×8mm
BF1 3×8mm
BF2 3×6mm
F10
F13
BF1 3×8mm
マーク⑭
Sticker
BF1 3×8mm
BF2 3×6mm

33 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES
(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)
BA1 ·×1 3mmナット Nut Mutter Ecrou
BA6·×1 3×8mm丸ビス Screw Schraube Vis
(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)
BB5·×1 3×12mm丸ビス Screw Schraube Vis
(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)
BC1 ·×1 2mmナット Nut Mutter Ecrou
(ビス袋詰Ⓓ)
(Screw bag Ⓓ)
(Schraubenbeutel Ⓓ)
(Sachet de vis Ⓓ)
BD3·×2 3×14mm段付タッピングビス Step screw Paßschraube Vis décolletée
BD7·×2 六角マウント Hexagonal mount Sechskantbefestigung Support hexagonal
(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)
BE3 ·×3 3mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle
BE6 ·×1 4mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule
(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)
BF1·×10 3×8mmタッピングビス Tapping screw Schraube Vis taraudeuse
(ジョイントカップ袋詰)
(Joint cup bag)
(Gelenkkapsel-Beutel)
(Sachet de noix de cardans)
BJ3·×1 アンテナホルダー Antenna holder Antennenhalterung Support d'antenne
34 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES
(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)
BB5·×4 3×12mm丸ビス Screw Schraube Vis
(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)
BF2 ·×6 3×6mm丸ビス Screw Schraube Vis
33 《メカプレート》
Mechanism deck
Grundplatte
Support d'équipements R/C
X-18 セミグロスブラック / Semi gloss black
Seidenglanz schwarz / Noir satiné
※受信機スイッチビス
※Switch screw
※Schalter-Schraube
※Vis pour l'interrupteur
BB5 3×12mm
BE3 3mm
BE6 4mm
BC1 2mm
D2
G4
BH2
BA1 3mm
BF1 3×8mm
P4
N2
PB5
ボディステー
Body stay
Karosserie-Halter
Support de carrosserie
※受信機スイッチ
※Receiver switch
※Empfänger-Schalter
※Interrrupteur de la réception
BD3 3×14mm
F4
BD7
N1
BE3 3mm
BJ3
BA6 3×8mm
(ブッシュ袋詰)
(Bushing bag)
(Hülsen-Beutel)
(Sachet d'entretoises)
BH2 ·×1 5×4mm丸ブッシュ Round bushing Kreishülse Entretoise
34 《メカプレートのとりつけ》
Mechanism deck installation
Grundplatte-Einbau
Installation d'équipements R/C
BF2 3×6mm
N1
BB5 3×12mm
★コードはN1の下側を通して下さい。
★Pass cable as shown.
★Wie gezeigt Draht durchführen.
★Passer le fil comme indiqué.

36 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

〔工具袋詰〕
(Tool bag)
(Werkzeug-Beutel)
(Sachet d'outillage)

《モーターコードのつなぎ方》
MOTOR CABLES
MOTORKABEL
FILS DU MOTEUR

黄コード —— プラスコード(+)
Yellow — (+) cable
Gelb — (+) Kabel
Jaune — (+) fil

緑コード —— マイナスコード(−)
Green — (−) cable
Grün — (−) Kabel
Vert — (−) fil

35 《受信機・アンプのとりつけ》
Receiver installation
Anschluß des Empfängers
Installation du récepteur

36 《コードの接続》
Wiring
Kabelleitung
Câblage

★黄コードと＋コード、緑コードと－コードをつなぎます。
★Connect yellow to (+) and green to (−).
★Gelb mit (+) und grün mit (−) verbinden.
★Connecter le fil jaune au fil (+) et le fil vert au fil (−).

★アンプ、サーボのコードをつなぎます。
★Connect plugs.
★Stecker einstecken.
★Brancher les connecteurs.

★プロポの説明書を参考にして下さい。
★Refer to the manual included in R/C unit.
★Siehe die Anleitung, die in R/C Einheit enthält.
★Se référer au manuel inclus dans l'équipement R/C.

37 《送信機のスティック位置》
OPERATING TRANSMITTER
FUNKTION DES SENDERS
OPERATION DE L'EMETTEUR

スピードコントロール用
Throttle
Drosseln
Régime moteur

シフト用
Shift
Schalten
Changement de rapport

ステアリング用
Steering
Lenken
Direction

タミヤ瞬間接着剤(低白化タイプ)
プラスチックはもちろん、金属やメッキパーツ、そしてRCカーのゴムタイヤまですばやく強力に接着します。低白化タイプですからきれいな仕上りが可能。早すぎない硬化時間でパーツの位置決めがしやすいのも特徴です。

37 《ステアリングの調節》
Steering adjustment
Einstellung der Schubstangen
Réglage de la direction

★サーボは必ず、ニュートラルの状態にしておきます。
★Make sure the servo is at neutral.
★Servo soll in Neutralstellung sein.
★S'assurer que le servo est au neutre avant de régler.

★少しの中立のズレはトリムレバーで調節できます。
★Use trim lever for final adjustments.
★Letzte Angleichungen mit Trimmhebel durchführen.
★Utiliser le trim pour les réglages définitifs.

★スティックが中立のときアップライトシャフトが一直線になるよう調節します。
★Adjust so that uprights are parallel to each other.
★So einstellen, daß die Achsaufhängungen parallel zueinander stehen.
★Ajuster de sorte que les fusées soient parallèles l'un à l'autre, comme indiqué.

38 《シフトの調節》
SHIFT ADJUSTMENT
LENK-EINSTELLUNG
AJUSTEMENT DU PALONNIER
★サーボホーンは長さの調節が出来ます。サーボストロークによって長さを決めて下さい。
★Adjust servo horn length according to the stroke of servo.
★Servohorn längs gemäß des Servo-Ausschlags einstellen.
★Régler la longueur du palonnier en fonction de la course du servo.
《2チャンネルで走行させる時》
When using 2 chan. radio
Bei Verwendung einer 2-Kanal-Funkfernsteuerung
Lors de l'utilisation d'une radio 2 voies
★F9で固定します。
★Attach F9.
★F9 einbauen.
★Attacher F9.
F9
《ローギヤー》
Low gear / Niedrigster Gang / Première (lente)
F9
《セカンドギヤー》
Second gear / Zweiter Gang / Seconde (intermédiaire)
F9
《トップギヤー》
Top gear / Höchster Gang / Troisème (rapide)
F9
39 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES
(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)
BC1 ·×12 2㎜ナット
Nut
Mutter
Ecrou
BC5 ·×12 2×5㎜キャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
38 《シフト》
Shift
Schalten
Changement de vitesse
《ローギヤー》
Low gear
Niedrigster Gang
Première (lente)
《セカンドギヤー》
Second gear
Zweiter Gang
Seconde (intermédiaire)
《トップギヤー》
Top gear
Höchster Gang
Troisème (rapide)
39 《タイヤ》
Wheel
Rad
Roue
《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière
★4個作ります。
★Make 4.
★4 Sätze machen.
★Fair 4 jeux.
タイヤ
Tire
Reifen
Pneu
V2
V1
BC5 2×5㎜
タイヤ
Tire
Reifen
Pneu
BC1 2㎜
★瞬間接着剤をながし込み接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).
《フロント》
Front
Vorne
Avant
★2個作ります。
★Make 2.
★2 Sätze machen.
★Fair 2 jeux.
タイヤ
Tire
Reifen
Pneu
U1

41 《タイヤのとりつけ》
Attaching wheels
Rad-Einbau
Fixation des roues

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

BJ6
BB1 4㎜
BB5 3×12㎜

《フロント》
Front
Vorne
Avant

BM1 1150
BB1 4㎜
BA3 3㎜
BB5 3×12㎜

(オイルレスメタル袋詰)
(Metal bearing bag)
(Metall-Lager-Beutel)
(Sachet de paliers en metal)

BM1 ·×4
1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en metal

(ジョイントカップ袋詰)
(Joint cup bag)
(Gelenkkapsel-Beutel)
(Sachet de noix de cardans)

BJ6 ·×4
ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue

《ボディの塗装》
キングハウラー・メタリックスペシャルのボディは、ＡＢＳ樹脂に光沢の美しい電気メッキが施されています。メッキ地肌をそのまま生かして組み上げるのはもちろん、タミヤカラーを使って塗装で個性的に仕上げることもできます。

PAINTING BODY
The body of this model is made of ABS resin and plated in silver color. Tamiya Plastic model paints can also be used if desired.

BEMALUNG DER KAROSSERIE
Die Karosserie dieses Modells ist aus ABS-Kunststoff hergestellt und silbern beschichtet. Nach Belieben können auch Tamiya Plastik-Modellbaufarben aufgetragen werden.

MSIE EN PEINTURE
La Carrosserie de ce modèle est moulée en résine ABS argentée. Les peintures Tamiya pour maquettes plastique peuvent être utilisées si on le souhaite.

《マークのはりかた》
①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いて下さい。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいのではる順に切りとって下さい。
②裏紙の端の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせます。裏紙をつけたまま位置をあわせて下さい。
③少しずつ裏紙をはなしながら場所がずれたり、マークの中に気泡が残ったりしないように注意しながらはってゆきます。
裏紙を一渡に全部はがしてはることは、しわができたり気泡が残ったりする原因となります。

STICKERS
① Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.
② Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.
③ Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body.
If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

STICKER
① Die Sticker an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
② An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und Sticker richtig auf die Karosserie legen.
③ Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich der Sticker nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Sticker kommt — sonst gibt es Luftblasen.
Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Sticker zusammenkleben.

MOTIFS ADHESIFS
① Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
② Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.
③ Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie. En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.

43 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC1 ·×14 2mmナット Nut Mutter Ecrou

BC4 ·×8 2×4mm丸ビス Screw Schraube Vis

(グリルネット袋詰)
(Mesh bag)
(Gitter-Beutel)
(Sachet de treillis)

BN1 ·×4 ミラーホルダー Mirror holder Spiegelhalterung Fixation de rétroviseur

44 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC1 ·×8 2mmナット Nut Mutter Ecrou

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF1 ·×2 3×8mmタッピングビス Tapping screw Schraube Vis taraudeuse

45 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC2 ·×4 2mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle

BC4 ·×4 2×4mm丸ビス Screw Schraube Vis

《メッキパーツの接着》
Plated parts
Beschichtete Teile
Revêtement chromé

★接着面のメッキをはがして取付けます。
★Remove plating from areas to be cemented.
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

46《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓓ)
(Screw bag Ⓓ)
(Schraubenbeutel Ⓓ)
(Sachet de vis Ⓓ)

BD4 ·×2 3×18mmボルト
Bolt
Bolzen
Boulon

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE2 ·×2 2×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF1 ·×4 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse

47《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓐ)
(Screw bag Ⓐ)
(Schraubenbeutel Ⓐ)
(Sachet de vis Ⓐ)

BA3 ·×6 3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB4 ·×4 3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

(ビス袋詰Ⓓ)
(Screw bag Ⓓ)
(Schraubenbeutel Ⓓ)
(Sachet de vis Ⓓ)

BD2 ·×4 3×15mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF1 ·×1 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse

48《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC1 ·×4 2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

BC2 ·×3 2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE2 ·×3 2×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

49 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC2 ·×4 2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

(ビス袋詰Ⓔ)
(Screw bag Ⓔ)
(Schraubenbeutel Ⓔ)
(Sachet de vis Ⓔ)

BE2 ·×4 2×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

《マフラーカバーのとりつけ》
Exhaust
Auspuffrohr
Echappement

49 《マフラーカバーのとりつけ》
Exhaust installation
Einbau des Auspuffrohrs
Mise en place des échappements

★瞬間接着剤で接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).

BU5 マフラーパイプ
Exhaust pipe
Auspuffrohr
Tuyau d'échappement

R1

ルーフランプ
Roof lamp
Dachlampe
Phare du pavillon

ウインカーランプ
Blinker
Clignotant

マーク⑪
Sticker

マフラーカバー
Exhaust cover
Auspuff-Abdeckung
Protection d'échappement

BC2 2mm
BE2 2×6mm

50 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB3·×2 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse

HOP-UP OPTIONS

OP.8 1150ラバーシールベアリング4個セット
53008 1150 Sealed Ball Bearings (4 pcs.)
OP.29 1150ラバーシールベアリング2個セット
53029 1150 Sealed Ball Bearings (2 pcs.)
OP.65 1260ラバーシールベアリング2個セット
53065 1260 Sealed Ball Bearings (2 pcs.)

BM1 1150 1150ラバーシールベアリング
1150 Ball bearing

BM2 1260 1260ラバーシールベアリング
1260 Ball bearing

50 《ダッシュボード》
Dashboard
Armaturenbrett
Tableau de bord

X-18 セミグロスブラック
Semi gloss black
Seidenglanz schwarz
Noir satiné

XF-60 ダークイエロー
Dark yellow
Dunkelgelb
Jaune foncé

P1
P5
X-18
XF-60
マーク⑳
Sticker
マーク⑲
Sticker
マーク㉑
Sticker
P2

51 《シートのとりつけ》
Attaching seats
Sitz-Einbau
Mise en place des sièges

《ナイロンバンド》
Nylon band
Nylonband
Collier nylon

52 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF2 3×6mm丸ビス ·×8
Screw
Schraube
Vis

52 《ボディのとりつけ》
Attaching body
Karosserie einsetzen
Mise en place de la carrosserie

★アンテナ線はアンテナパイプから1cm位出しておきます。
Antenna cable
Antennenrohr
Fil d'antenne

ボディ
Body
Karosserie
Carrosserie

★アンテナパイプを出します。
★Pass antenna.
★Antennenrohr durchführen.
★Passer l'antenne.

BF2 3×6mm

BF2 3×6mm

★右側も3×6mm丸ビス4本でとめて下さい。
★On both sides.
★Auf beide Seiten.
★Sur les deux côtés.

注意して下さい。
CAUTION
VORSICHT!
PRECAUTION

走行用バッテリーをつないだままでおくと、車が暴走することがあります。走らせないときは、必ず走行用バッテリーのコネクターを抜いておきます。

DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE CAR
Disconnect Ni-Cd battery when car is not being used. If left connected, a slight movement of the speed controller results in a run away car.

AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN DAS AUTO NICHT IN BETRIEB
Ni-Cd Akku abhängen, wenn das Auto nicht benutzt wird. Bleibt der Anschluß zusammen, kann eine geringe Bewegung des Fahrtreglers zum Davonfahren des Autos führen.

DECONNECTER LA BATTERIE LORSQUE LA VOITURE N'EST PAS UTILISEE
Déconnecter le connecteur de la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée. En la laissant branchée, un léger mouvement du régulateur de vitesse peut mettre en marche le moteur.

54 《使用する小物金具》
PARTS USED
VERWENDETE TEILE
PIECES UTILISEES

(ビス袋詰Ⓑ)
(Screw bag Ⓑ)
(Schraubenbeutel Ⓑ)
(Sachet de vis Ⓑ)

BB2 ×2 — 3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse

(ビス袋詰Ⓒ)
(Screw bag Ⓒ)
(Schraubenbeutel Ⓒ)
(Sachet de vis Ⓒ)

BC1 ×2 — 2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

(ビス袋詰Ⓕ)
(Screw bag Ⓕ)
(Schraubenbeutel Ⓕ)
(Sachet de vis Ⓕ)

BF1 ×2 — 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schraube
Vis taraudeuse

54 《ハッチ》
Access hatch
Einstiegluke
Panneau d'accès

G9
P7
G9
BC1 2mm
G3
★BB2は締めすぎるとG3の動きが悪くなります注意して下さい。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.
G7
BB2 3×12mm
BF1 3×8mm
G3
グリップ
Handle
Griff
Poignée
G7
BB2 3×12mm

《走行および取扱いの注意》
高性能なニカド電池を使用してかなりのスピードが出ます。取扱いには十分注意して走行を楽しんで下さい。
●人ごみの中や小さな子供のそばでは走らせないで下さい。
●道路では絶対に走らせないで下さい。
●混信に注意して下さい。モデルが異常な動きをしたら、他の電波の混信により、コントロールが乱されたことが考えられます。すぐに走行をやめ、サーボがスティックの動きに従って動くか、確めて下さい。

《走行させる時の手順》
1．送信機のスイッチを入れる。
2．受信機のスイッチを入れる。
3．スティックを動かし、各部の動きをチェック
★この手順は、必ず守って下さい。受信機のスイッチを送信機のスイッチより先に入れた場合他の電波の混信によってモデルが暴走することがあります。
★走行を終える場合は、必ず逆の手順で行い、受信機、送信機のスイッチを切り、走行用バッテリー、送信機の電池もぬいておきます。
★組立て後、最初に走らせる時は、最初の5分間ぐらいはステアリングやスイッチの調子を見ながらゆっくり走らせて下さい。
★ハイスピードでのコーナーリングは転倒の恐れがあります。コーナー手前では十分スピードを落として走行させて下さい。

《走行前の点検・チェック》
1 各部のネジにゆるみはないでしょうか。特に可動部のビス、ナットに注意。
2 送信機や走行用の電池の容量は充分でしょうか。走行用バッテリーは受信機用バッテリーと共用している為、容量が不足している場合、コントロールができなくなります。
3 ステアリングは左右に確実に動きますか。又、車を走らせて直進も調整します。
4 アンプはしっかり調整されていますか。お使いのアンプの説明書を参考に確実な調整を行って下さい。
5 配線コードは被膜がむけたり、切れそうになっていませんか。
6 モーターに故障はありませんか。音がおかしかったり、少しの走行で高い熱をもつようならモーターの故障が考えられます。
7 各部の可動部やギヤはグリスアップがちれていますか。
8 ギヤチェンジは確実にできますか。POを参考に調整して下さい。また、ギヤチェンジの操作は確実に行って下さい。中途半端な操作はギヤチェンジができないばかりか、ギヤを痛めます。

《走行後の整備》
走らせたあとは、必ずモデルの手入れをしましょう。いつまでも性能を保つために欠かせないことです。
●砂や泥、汚れなどはきれいにふきとっておきましょう。
●ギヤー、軸受け、サスペンション等の可動部には必ずグリスアップしておきましょう。
●必ず、走行用バッテリーのコネクターをはずし、車からバッテリーをぬいておきます。

《注意》
ラジオコントロールメカニズム、モーターや電池は、水にぬれたり、湿気が多いと故障しやすくなります。水にぬれた場合は、よく水分をふきとり、風通しのよい所で乾かして下さい。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children. Never use the street for running R/C models.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.
●Avoid taking the corners at high-speeds as the vehicle can roll-over resulting in damage. Reduce speed before entering a corner.

R/C OPERATING PROCEDURES
1. Make sure the transmitter controls and trims are in neutral.
2. Switch on transmitter.
3. Switch on receiver.
★Inspect operation using transmitter before running.
★Reverse sequence to shut down after running, and make sure to disconnect/remove all batteries.
★In the first operation after assembly, let the model run slowly for the first 5 minutes while checking the condition of steering and speed controller.

INSPECTION BEFORE OPERATION
1 Make sure that screws & nuts, particularly grub screws, are tight enough.
2 Make sure that batteries for transmitter are new, and Ni-Cd running battery has been sufficiently charged. If batteries are not new or fully charged, the model may run out of control.
3 Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
4 Double check the speed control unit for neutral position. Improper adjustment can result in a runaway model causing serious damage and accidents.
5 Double check wiring for breaks and short circuits.
6 Check motor function. Unusual noise or excessive heat build-up in a short period may indicate a damaged motor.
7 Apply grease to suspension, gears, bearing, etc.
8 Make sure that transmission gears function properly. Make adjustments referring to instruction manual. Improper gear shift can damage transmission.

MAINTENANCE AFTER RUNNING
After operating the model, perform the following to maintain best performance.
●After running model, switch off transmitter and remove running batteries from model and R/C unit.
●Completely remove sand, mud, dirt, etc.
●Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
● Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
● Prüfen, daß niemand dieselbe Frequenz in der Umgebung benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
● Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.
●Vermeiden Sie, Kurven mit hoher Geschwindigkeit zu nehmen, da sich das Fahrzeug überschlagen und dadurch beschädigt werden kann. Geschwindigkeit zurücknehmen, bevor Sie in eine Kurve einfahren.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT
1. Darauf achten, daß Empfänger-Trimmung in Neutralstellung ist.
2. Sender einschalten.
3. Empfänger einschalten.
★ Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
★ Nach Spielbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
★ Bei der ersten Inbetriebnahme nach dem Zusammenbau sollten Sie das Modell die ersten 5 Minuten langsam laufen lassen, wobei Sie den Zustand der Steuerung und des Fahrtreglers überprüfen.

INSPEKTION VOR INBETRIEBNAHME
1 Versichern Sie sich, daß Schrauben und Muttern, insbesondere Gewindestifte fest angezogen sind.
2 Versichern Sie sich, daß die Batterien für den Sender neu sind und Ni-Cd Akkus genügend geladen sind. Wenn Batterien nicht neu oder vollständig geladen sind, kann das Modell aus der Kontrolle geraten.
3 Bauen Sie ein Lenk-Servo ein und trimmen Sie es so, daß das Modell exakt geradeaus fährt und der Sender auf neutral steht.
4 Überprüfen Sie zweimal, ob der Fahrtregler auf Neutral steht. Unsachgemäße Einstellung kann dazu führen, daß das Fahrzeug davonfährt und ernste Schäden und Unfälle verursacht.
5 Doppelte Überprüfung der Verkabelungen.
6 Die Funktion des Motors überprüfen. Unübliche Geräusche oder übermäßige Hitzebildung in kurzer Zeit könnten auf einen Motorschaden hindeuten.
7 Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
8 Versichern Sie sich, daß das Getriebe richtig funktioniert. Nehmen Sie die Einstellung gemäß der Bauanleitung vor. Durch eine falsche Einstellung kann das Getriebe beschädigt werden.

WARTUNG NACH DEM FAHREN
Nach der Inbetriebnahme des Modells halten Sie bitte folgende Richtlinien ein, um beste Leistung zu erziehlen.
● Entfernen Sie nach dem Betrieb des Modells die Batterien vom Fahrzeug und schalten Sie den Sender und das Fahrzeug aus.
● Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
● Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.

MESURES DE SECURITE
Veuillez trouver ci-dessous les règles de sécurité à respecter pour l'utilisation de votre ensemble R/C.
● Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
● Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
● Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.
● Eviter de prendre des virages à haute vitesse. Le véhicule peut basculer et subir des dommages plus ou moins importants. Réduire la vitesse avant d'aborder un virage serré!

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
1. Assurez-vous que les trims soient au neutre.
2. Mettre en marche l'émmeteur.
3. Mettre en marche le récepteur.
★ Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
★ Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C. Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et rechargez-les.
★ Lors de la première utilisation après assemblage, faire évoluer le modèle lentement afin de s'assurer du bon fonctionnement de la direction et du variateur de vitesse.

VERIFICATIONS AVANT UTILISATION
1 S'assurer que toutes les vis (vis pointeau en particulier) et écrous sont assez serrés.
2 Les accus ou piles de l'émetteur doivent être chargés ou neufs. L'accu de propulsion doit être suffisamment chargé. Dans le cas contraire le modèle peut échapper à votre contrôle.
3 Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
4 Vérifier plutôt deux fois qu'une le neutre du variateur de vitesse. Un réglage imprécis peut entrainer un départ inopiné du véhicule pouvant cause dommages et accidents.
5 Vérifier les câbles de connexion pour éviter les ruptures et courts-circuits.
6 Vérifier le fonctionnement du moteur. Un bruit inhabituel ou un échauffement excessif après une courte période d'utilisation sont les symptômes d'un moteur endommagé.
7 Graisser les pignons, articulations...
8 S'assurer que la transmission fonctionne librement. Effectuer les réglages en se référant au manuel d'instructions. Un changement de vitesse mal réglé peut endommager la transmission.

MAINTENANCE
Après avoir fait évoluer le modèle, effectuer les opérations suivantes:
● Enlever sable, poussière, boue etc...
● Graisser les pignons, articulations...

PARTS

ボディ……………………………………×1
Body
Karosserie
Carrosserie

シャーシーL……………………………×1
Left frame
Rahmen links
Longeron gauche

シャーシーR……………………………×1
Right frame
Rahmen rechts
Longeron droit

PARTS
F PARTS ×2
N PARTS ×1
G PARTS ×1
R PARTS ×2
P PARTS ×1
K PARTS ×1
L PARTS ×1
S PARTS ×1

PARTS
T PARTS ×1
Q PARTS ×1
アンテナパイプ·····×1
Antenna pipe
Antennedraht
Fil d'antenne
瞬間接着剤 ·······×1
CA cement
Cyanacrylat-Kleber
Colle cyanoacrylate
ステッカー··········×1
Sticker
クリーナクロス······×1
Cleaner cloth
Schmutzfänger
Tissu de nettoyeur
両面テープ(白)····×1
Double-sided tape (white)
Doppelklebeband (weiß)
Adhésif double face (blanc)
U PARTS ×1
V PARTS ×4
プラギヤー袋詰
GEAR BAG
ZAHNRAD-BEUTEL
SACHET DE PIGNONERIE
BP1 ·×1 27Tプラギヤー
27T Gear
27Z Getriebe
Pignon 27 dents
BP2 ·×1 36Tプラギヤー
36T Gear
36Z Getriebe
Pignon 36 dents
BP3 ·×1 30Tプラギヤー
30T Gear
30Z Getriebe
Pignon 30 dents
BP4 ·×1 38Tプラギヤー
38T Gear
38Z Getriebe
Pignon 38 dents
BP5 ·×1 44Tプラギヤー
44T Gear
44Z Getriebe
Pignon 44 dents
ブリスターパック
BLISTER PACK
BLISTER-VERPACKUNG
EMBALLAGE SOUS BLISTER
SA4 ·×2 リングギヤー
Ring gear
Tellerrad
Couronne
SA5 ·×3 ドライブベベル
Bevel gear shaft
Kegelradachse
Arbre de pignon conique
SA6 ·×1 プロペラシャフト(短)
Propeller shaft (short)
Schraubenwelle (kurz)
Arbre de transmission (court)
SA1 ·×1 10Tピニオンギヤー
10T Pinion gear
10Z Motorritzel
Pignon moteur 10 dents
SA2 ·×1 13Tミッションギヤー
13T Gear
13Z Getriebe
Pignon 13 dents
SA3 ·×1 20Tミッションギヤー
20T Gear
20Z Getriebe
Pignon 20 dents
SA7 ·×6 ダンパーキャップ
Cylinder cap
Zylinder-Kappe
Capuchon d'amortisseur
SA8 ·×6 ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur
SA9 ·×4 リーフスプリング
Leaf spring
Feder
Ressort à lames
SA10 ·×2 デフシャフトA
Diff shaft A
Ausgleichsradachse A
Arbre de différentiel A
SA11 ·×2 デフシャフトB
Diff shaft B
Ausgleichsradachse B
Arbre de différentiel B
SA12 ·×1 ギヤシャフトA
Gear shaft A
Getriebewelle A
Arbre de pignonnerie A
SA13 ·×1 ギヤシャフトB
Gear shaft B
Getriebewelle B
Arbre de pignonnerie B
モーター························×1
Motor
Moteur
フロントアクスル··········×1
Front axle
Vorderachse
Essieu avant
プロペラシャフト(長)······×1
Propeller shaft (long)
Schraubenwelle (lang)
Arbre de transmission (long)
マフラーカバー··········×2
Exhaust cover
Auspuff-Abdeckung
Protection d'échappement

PARTS
《金具小箱》
METAL PARTS SMALL BOX
KLEINE SCHACHTEL METALL-TEILE
PETITE BOITE DE PIECES METALLIQUES
タミヤネジ止め剤 ×1
Liquid Thread Lock
Schrauben-Sicherungs-Flüssigkeit
Produit freine-filet
タイヤ ×10
Tire
Reifen
Pneu
シャフト袋詰
SHAFT BAG
ACHSEN-BEUTEL
SACHET D'ARBRES
BS1·×1
3×60mmリンクピン
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulation
BS2·×4
プレートステー
Plate stay
Plattenhalterung
Support de plaquette
BS3·×1
3×100mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BS4·×1
3×105mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée
BS5·×5
グリップ
Handle
Griff
Poignée
BS6·×2
ミラーステー
Mirror stay
Spiegelhalterung
Support de rétroviseur
Uボルト袋詰
U BOLT BAG
U-BOLZEN-BEUTEL
SACHET DE BOULONS EN U
BU1·×8
Uボルト
U Bolt
U-Bolzen
Boulon en U
BU2·×2
2×67mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée
BU3·×2
3×60mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BU4·×1
シフトロッド
Shift rod
Schaltstange
Tringlerie de boite de vitesse
BU5·×2
マフラーパイプ
Exhaust pipe
Auspuffrohr
Tuyau d'échappement
工具袋詰
TOOL BAG
WERKZEUG-BEUTEL
SACHET D'OUTILLAGE
BT1·×4
5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule
BT2·×4
4mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule
BT3·×2
スナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique
BT4·×1
モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur
Eリング工具 ×1
Tool for E-Ring
Werkzeug für E-Ring
Outil pour circlip
十字レンチ ×1
Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube
六角棒レンチ ×1
Hex wrench
Imbusschlüssel
Clé Allen
セラミックグリス ×1
Grease
Fett
Graisse
ナイロンバンド ×5
Nylon band
Nylonband
Collier nylon
プレス部品袋詰Ⓐ
PRESS PARTS BAG Ⓐ
PRESSTEILE-BEUTEL Ⓐ
SACHET DE PIECES EMBOUTIES Ⓐ
PA1·×4
シャックル
Shackle
Federbügel
Maillon
PA2·×2
フロントダンパステーA
Front damper stay A
Vordere Dämpferstrebe A
Support d'amortisseur avant A
PA3·×2
フロントダンパステーB
Front damper stay B
Vordere Dämpferstrebe B
Support d'amortisseur avant B
PA4·×2
フロントサスステーA
Front suspension stay A
Vordere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension avant A
PA5·×2
フロントサスステーB
Front suspension stay B
Vordere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension avant B
PA6·×4
リヤサスステーA
Rear suspension stay A
Hintere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension arrière A
PA7·×4
リヤサスステーB
Rear suspension stay B
Hintere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension arrière B
PA8·×2
デフカバー
Diff cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel
プレス部品袋詰Ⓑ
PRESS PARTS BAG Ⓑ
PRESSTEILE-BEUTEL Ⓑ
SACHET DE PIECES EMBOUTIES Ⓑ
PB1·×3
シフトフォーク
Shift fork
Schaltgabel
Fourche de boite de vitesse
PB2·×1
ジョイントプレートB
Coupler plate B
Kupplungsplatte B
Plaquette d'attelage B
PB3·×2
ステップステー
Step stay
Trittbretthalterung
Support de marche-pied
PB4·×2
ラバープレート
Mud flap holder
Schmutzfängerhalterung
Fixation de bavette
PB5·×4
ボディステー
Body stay
Karosserie-Halter
Support de carrosserie

PARTS

ビス袋詰Ⓐ
SCREW BAG Ⓐ
SCHRAUBENBEUTEL Ⓐ
SACHET DE VIS Ⓐ

BA1 ·×28 3mmナット Nut / Mutter / Ecrou

BA2 ·×27 3mmロックナット Lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop

BA3 ·×31 3mmフランジナット Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

BA4 ·×1 3×38mm両ネジシャフト Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

BA5 ·×22 3×15mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

BA6 ·×14 3×8mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

ビス袋詰Ⓑ
SCREW BAG Ⓑ
SCHRAUBENBEUTEL Ⓑ
SACHET DE VIS Ⓑ

BB1 ·×6 4mmフランジロックナット Flange lock nut / Kragenmutter / Ecrou nylstop à flasque

BB2 ·×10 3×12mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

BB3 ·×7 3×10mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

BB4 ·×12 3×20mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

BB5 ·×9 3×12mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

BB6 ·×6 3×18mm段付ビス Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

BB7 ·×18 3×14mm段付ビス Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

ビス袋詰Ⓒ
SCREW BAG Ⓒ
SCHRAUBENBEUTEL Ⓒ
SACHET DE VIS Ⓒ

BC1 ·×51 2mmナット Nut / Mutter / Ecrou

BC2 ·×11 2mmワッシャー Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BC3 ·×23 4mmEリング E-Ring / Circlip

BC4 ·×12 2×4mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

BC5 ·×20 2×5mmキャップスクリュー Cap screw / Zylinderkopfschraube / Vis à tête cylindrique

BC6 ·×1 2.6×16mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

BC7 ·×1 2.6×10mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

ビス袋詰Ⓓ
SCREW BAG Ⓓ
SCHRAUBENBEUTEL Ⓓ
SACHET DE VIS Ⓓ

BD1 ·×4 3×10mmフランジタッピングビス Flange tapping screw / Kragenschraube / Vis taraudeuse à flasque

BD2 ·×5 3×15mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

BD3 ·×2 3×14mm段付タッピングビス Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

BD4 ·×2 3×18mmボルト Bolt / Bolzen / Boulon

BD5 ·×2 3×8mm皿ビス Screw / Schraube / Vis

BD6 ·×4 5×9mmピローボール Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BD7 ·×2 六角マウント Hexagonal mount / Sechskantbefestigung / Support hexagonal

ビス袋詰Ⓔ
SCREW BAG Ⓔ
SCHRAUBENBEUTEL Ⓔ
SACHET DE VIS Ⓔ

BE1 ·×5 3mmイモネジ Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

BE2 ·×19 2×6mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

BE3 ·×4 3mmワッシャー Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BE4 ·×4 9mmワッシャー Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BE5 ·×7 2mmEリング E-Ring / Circlip

BE6 ·×3 4mmピローボール Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BE7 ·×1 4mmシフトボール Shift ball / Kugelkopf / Rotule de boite

ビス袋詰Ⓕ
SCREW BAG Ⓕ
SCHRAUBENBEUTEL Ⓕ
SACHET DE VIS Ⓕ

BF1 ·×75 3×8mmタッピングビス Tapping screw / Schraube / Vis taraudeuse

BF2 ·×58 3×6mm丸ビス Screw / Schraube / Vis

KING HAULER METALLIC SPECIAL

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, Amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

Code	Part
0335129	Body (w/o plating)
9805455	Frame (L & R)
0005467	A Parts (A1-A3)
0005468	B Parts (B1 & B2)
9005393	C Parts (C1-C4)
0005470	D Parts (D1-D7)
0005471	E Parts (E1-E13)
0005472 *1	F Parts (F1-F14, 1 pc.)
0005473	G Parts (G1-G11)
0005474 *1	H Parts (H1-H9, 1 pc.)
9115047	J Parts (J1-J8)
0115104	K Parts (K1 & K2)
0115105	L Parts (L1-L3)
0115107	N Parts (N1 & N2)
0115108	P Parts (P1-P7) (w/o plating)
0115109	Q Parts (Q1-Q12)
0115110 *1	R Parts (R1-R7, 1 pc.)
0115106	S Parts (S1 x2)
9225047	T Parts (T1-T3)
9335126	U Parts (U1 x2)
0445258 *3	V Parts (V1 & V2, 1 pc.)
9335128	Gear Bag (BP1-BP5)
9805456 *4	Tire (2 pcs.)
87004	Liquid Thread Lock
9465442	Screw Bag A (BA1-BA6)
9465443	Screw Bag B (BB1-BB7)
9465444	Screw Bag C (BC1-BC7)
9465445	Screw Bag D (BD1-BD7)
9465446	Screw Bag E (BE1-BE7)
9465447	Screw Bag F (BF1 & BF2)
9405620	Bevel Gear Bag (BG1-BG3)
9405915	Tool Bag (BT1-BT4, Tool for E-Ring...etc.)
50596	5mm Adjuster (BT1 x6)
50633	4mm Adjuster (BT2 x6)
50038	Tool Set (Box Wrench, Hex Wrench, BE1 x4)
50170	Nylon Band Set
50197	Snap Pin Set (BT3 x10, Small x5)
87025	Ceramic Grease
9405916	Joint Cup Bag (BJ1-BJ7)
9405917	Press Parts Bag A (PA1-PA8)
9405918	Press Parts Bag B (PB1-PB5)
9405919	Press Parts Bag C (PC1, PC2...etc.)
9405920	Bushing Bag (BH1-BH7)
9405921	Shaft Bag (BS1-BS6)
9405922	U-Bolt Bag (BU1-BU5)
9405923	Mesh Bag (BN1-BN5, Mesh, Mud Flap...etc.)
50171	Heat Resistant Double Sided Tape
9405924	Metal Bearing Bag (BM1 & BM2)
3505039	10T Pinion Gear (SA1)
3545009	13T Gear (SA2)
3545010	20T Gear (SA3)
5455002 *1	Ring Gear (SA4 x1)
5465016 *2	Bevel Gear Shaft (SA5 x1)
3555093	Propeller Shaft (Short) (SA6)
3555094	Propeller Shaft (Long)
9805457 *1	Damper Cylinder Bag (SA7 & SA8, 3 pcs. each)
9805460 *1	Leaf Spring (SA9 x2)
9805458 *1	Diff Shaft A & B (SA10 & SA11, 1 pc. each)
9805459	Gear Shaft A & B (SA12 & SA13)
4305294 *1	Exhaust Cover (1 pc.)
5485010	Front Axle
7435044	Motor
5365001	Antenna Rod
9495161	Sticker
1055507	Instructions

*1 Requires 2 sets for a car.
*2 Requires 3 sets for a car.
*3 Requires 4 sets for a car.
*4 Requires 5 sets for a car.

TAMIYA SPARE PARTS & HOP-UP OPTIONS

Tamiya offers Spare Parts & Hop-Up Options for improved performance at the track. Visit your local Tamiya dealer for assistance. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

TAMIYA ERSATZTEILE & HOP-UP-TEILE

Für bessere Fahrleistung auf der Piste bietet TAMIYA Ersatzteile und Hop-Up-Teile an. Besuchen Sie Ihren örtlichen Fachhändler, er wird Ihnen helfen. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

PIECES DETACHEES ET OPTIONNELLES

Tamiya propose des pièces détachées et pièces optionnelles pour améliorer les performances sur la piste. Rendez vous chez votre détaillant habituel pour tous renseignements. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilités et prix peuvent changer sans avis préalable.

ITEM NO.

Item No.	Description
50106	7.2V Connector Set
50245	Snap Connector Set
50380	E-Ring Set (BC3 x7, BE5 x12, 3mm E-Ring)
50381	Adjuster Set (BT1 x6, BT2 x6, 6mm Adjuster)
50411	Flex Sticker Sheet (Fluorescent Red)
50412	Flex Sticker Sheet (Fluorescent Yellow)
50413	Flex Sticker Sheet (Fluorescent Green)
53008	1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)
53011	3x6mm Titanium Round Head Screw (10 pcs.)
53013	3x15mm Titanium Round Head Screw (10 pcs.)
53014	3x20mm Titanium Round Head Screw (10 pcs.)
53015	3x8mm Titanium Tapping Screw (10 pcs.)
53016	3x12mm Titanium Tapping Screw (10 pcs.)
53017	3x15mm Titanium Tapping Screw (10 pcs.)
53020	3x8mm Titanium Countersunk Head Screw (10 pcs.)
53021	3mm Aluminum Nut (20 pcs.)
53022	3mm Aluminum Lock Nut (10 pcs.)
53024	4mm Aluminum Flange Lock Nut (10 pcs.)
53029	1150 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)
53065	1260 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)
53095	3x10mm Titanium Tapping Screw (10 pcs.)
56302	Semi-Trailer for TAMIYA 1/14 Scale R/C Tractor Truck
56501	Tractor Truck Electrical Unit Set (Light & Backing Beeper)
56502	Semi-Trailer Light Set

★部品請求にはこのカードが必要です。
部品請求をなさる方はあなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号をこのカードに記入して下さい。

1/14 SCALE R/C TRACTOR TRUCK
KING HAULER
METALLIC SPECIAL

1/14 電動RCビッグトラックNO.8
トレーラーヘッド・キングハウラー
メタリックスペシャル

部品をなくしたり、こわした方は、このカードの必要部品を◯でかこみ、代金を現金書留または定額為替として一緒に田宮模型アフターサービス係にお申し込み下さい。なおご送金には郵便振替もご利用いただけます。

《お問合せ電話番号》 03-3899-3765(東京) 054-283-0003(静岡)

《郵便振替のご利用方法》 郵便局の払込用紙の通信欄に、このカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ずご記入下さい。払込人住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号・00810−9−1118、加入者名・㈱田宮模型でお払い込み下さい。

限定キットの為、ボディ、P部品のメッキパーツは、アフターサービスでの取扱いはいたしません。通常の白色成型品となります。

部品	価格
ボディ(白色成型品)	2,020円
シャーシー(左右)	1,320円
A部品(デフケース)	970円
B部品(ギヤケース)	920円
C部品(サブシャーシー)	620円
D部品(バンパー)	1,070円
E部品(サーボセイバー)	870円
F部品(タンクステー)・1コ	820円
G部品(シャーシーパーツ)	870円
H部品(タンク)・1コ	820円
J部品(クラッチ)	620円
K部品(透明レンズ)	370円
L部品(オレンジレンズ)	370円
N部品(メカプレート)	770円
P部品(シート)(白色成型品)	820円
Q部品(グリル)	970円
R部品(ツールボックス)・1コ	720円
S部品(赤レンズ)	220円
T部品(風防)	520円
U部品(フロントホイール)	620円
V部品(リヤホイール)・1コ	520円
ギヤー袋詰	470円
タイヤ・2コ	720円
ビス袋詰Ⓐ	620円
ビス袋詰Ⓑ	520円
ビス袋詰Ⓒ	420円
ビス袋詰Ⓓ	320円
ビス袋詰Ⓔ	270円
ビス袋詰Ⓕ	470円
ベベルギヤー袋詰	470円
工具袋詰	470円
ジョイントカップ袋詰	820円
プレス部品袋詰Ⓐ	670円
プレス部品袋詰Ⓑ	620円
プレス部品袋詰Ⓒ	720円
ブッシュ袋詰	370円
シャフト袋詰	720円
Uボルト袋詰	570円
グリルネット袋詰	470円
オイルレスメタル袋詰	670円
ダンパーシリンダー・3コ	520円
10Tピニオンギヤー	270円
13Tミッションギヤー	320円
20Tミッションギヤー	320円
デフシャフト(A・B)・各1コ	420円
ギヤシャフト(A・B)	420円
プロペラシャフト(短)	270円
プロペラシャフト(長)	370円
マフラーカバー・1コ	320円
リーフスプリング・2コ	520円
リングギヤー・1コ	370円
ドライブベベル(1コ)	270円
フロントアクスル	570円
540モーター	1,320円
アンテナパイプ	270円
ステッカー	570円
説明図	420円

《RCスペアパーツ》
左のパーツの他、スペアパーツとして下記のパーツも発売されています。お近くの模型店店頭や当社アフターサービスでお買い求め下さい。なおパーツを2個以上ご注文の場合1個のパーツの送料が最も高い料金分だけで結構です。また部品代金の合計が5000円を超える場合は送料は不要です。

OP.NO.		価格	送料
8	1150ラバーシールベアリング4個セット	1,200円	130円
29	1150ラバーシールベアリング2個セット	700円	130円
65	1260ラバーシールベアリング2個セット	700円	130円

TROP.NO.		価格	送料
1	トレーラーヘッド電装回路セット	14,800円	不要
2	セミトレーラー電装回路セット	3,000円	270円
3	アルミオイルダンパーセット	1,800円	270円
5	オートサポートレッグ	6,800円	不要

RCTR NO.		価格
2.	パネルバン・セミトレーラー	28,800円
3	タンク・セミトレーラー	34,800円

パーツ価格は予告なく変更することがあります。

住所 □□□−□□

電話（　　　）　−

名前

For Japanese use only!

☆ITEM 56308

0697

田宮模型
静岡市恩田原3-7 〒422

56308 KING HAULER METALLIC SPECIAL